



		<p>Desengrasar perfectamente</p> <p>Secar bien el panel, eliminar toda contaminación para un limpio y fácil <u>enmascarado</u>.</p> <p>* humedeciendo el panel con un paño húmedo y secándolo con otro paño seco.</p>
		<p>Despues de enmascarar, El desengrasado "final"</p> <p>* humedeciendo el panel con un paño húmedo y secándolo con otro paño seco.</p> <p>Despues de desengrasar, no tocar el panel con la mano descubierta.</p>
		<p>Aplicación de base color Autobase Plus</p> <p>De acuerdo a recomendaciones de la hoja de datos técnicos (HDT)</p> <p>* Respetar el tiempo de oreo entre capas y antes de la aplicación de un transparente</p>
		<p>Aplicación de Transparente</p> <p>De acuerdo a recomendaciones de la hoja de datos técnicos</p>
		<p>Secado del acabado, Cabina o Lámpara Infra Rojo</p> <p>* Consultar la hoja de datos técnicos del Producto que esta aplicando</p>
		<p>Reparación Terminada</p> <p>Tras el armado y una buena limpieza, el auto estará listo para entregarse.</p> <p>*De presentarse detalles en la aplicación, conciderar un posible pulido.</p>

