

# UTECH U 500 Single Stage



Mezcla	Utech U500 Single Stage		Utech U500 Endurecedor		Super Acelerador 998	
	ML	GMS	ML	GMS	ML	GMS
10	7.5	8.3	2.5	2.5	0.16	0.16
20	15.0	16.5	5.0	5.0	0.32	0.32
30	22.5	24.8	7.5	7.5	0.48	0.48
40	30.0	33.0	10.0	10.0	0.64	0.64
50	37.5	41.3	12.5	12.5	0.80	0.80
60	45.0	49.5	15.0	15.0	0.96	0.96
70	52.5	57.8	17.5	17.5	1.12	1.12
80	60.0	66.0	20.0	20.0	1.28	1.28
90	67.5	74.3	22.5	22.5	1.44	1.44
100	75.0	82.5	25.0	25.0	1.60	1.60
120	90.0	99.0	30.0	30.0	1.92	1.92
140	105.0	115.5	35.0	35.0	2.24	2.24
160	120.0	132.0	40.0	40.0	2.56	2.56
180	135.0	148.5	45.0	45.0	2.88	2.88
200	150.0	165.0	50.0	50.0	3.20	3.20
250	187.5	206.3	62.5	62.5	4.00	4.00
300	225.0	247.5	75.0	75.0	4.80	4.80
350	262.5	288.8	87.5	87.5	5.60	5.60
400	300.0	330.0	100.0	100.0	6.40	6.40
450	337.5	371.3	112.5	112.5	7.20	7.20
500	375.0	412.5	125.0	125.0	8.00	8.00
550	412.5	453.8	137.5	137.5	8.80	8.80
600	450.0	495.0	150.0	150.0	9.60	9.60
650	487.5	536.3	162.5	162.5	10.40	10.40
700	525.0	577.5	175.0	175.0	11.20	11.20
750	562.5	618.8	187.5	187.5	12.00	12.00
800	600.0	660.0	200.0	200.0	12.80	12.80
900	675.0	742.5	225.0	225.0	14.40	14.40
1000	750.0	825.0	250.0	250.0	16.00	16.00



3 Partes de Utech U500 Color de Una Etapa  
1 Parte de Utech U500 Hardener

Nota: Sera importante la exactitud de peso en cada uno de los componentes

Recuerda: mezclar al adicionar cada producto



Utilizar protección respiratoria adecuada  
CEMSA recomienda el uso de mascarilla de aire fresco



CEMSA  
Recubrimientos



@CEMSA



Teléfonos:  
35368988  
35369458

# Interthane 870

## Flexibilizado en Volumen



Mezcla	Interthane 870 Parte A	Interthane 870 parte B	Elast o Actif	F100 Matizante
ML	ML	ML	ML	ML
203	88	13	15	88
405	175	25	30	175
608	263	38	45	263
810	350	50	60	350
1013	438	63	75	438
1215	525	75	90	525
1418	613	88	105	613
1620	700	100	120	700
1823	788	113	135	788
2025	875	125	150	875
2228	963	138	165	963
2430	1050	150	180	1050
2633	1138	163	195	1138
2835	1225	175	210	1225
3038	1313	188	225	1313
3240	1400	200	240	1400
3443	1488	213	255	1488
3645	1575	225	270	1575
3848	1663	238	285	1663
4050	1750	250	300	1750
4253	1838	263	315	1838
4455	1925	275	330	1925
4658	2013	288	345	2013
4860	2100	300	360	2100
5063	2188	313	375	2188
5265	2275	325	390	2275
5468	2363	338	405	2363
5670	2450	350	420	2450
5873	2538	363	435	2538



Utilizar protección respiratoria adecuada

CEMSA recomienda el uso de mascarilla de aire fresco



CEMSA  
Recubrimientos



@CEMSA



Teléfonos:  
35368988  
35369458

# Wanda PU Single Stage



Mezcla	Wanda Pu		Wanda 3093		Thinner Pu		uper Acelerador 99	
	ML	GMS	ML	GMS	ML	GMS	ML	GMS
10	66.3	73.0	16.6	15.9	16.6	14.8	0.15	0.15
20	132.7	145.9	33.2	31.8	33.2	29.5	0.30	0.30
30	199.0	218.9	49.7	47.8	49.7	44.3	0.44	0.44
40	265.3	291.9	66.3	63.7	66.3	59.0	0.59	0.59
50	331.7	364.8	82.9	79.6	82.9	73.8	0.74	0.74
60	398.0	437.8	99.5	95.5	99.5	88.6	0.89	0.89
70	464.3	510.7	116.1	111.4	116.1	103.3	1.04	1.04
80	530.6	583.7	132.7	127.4	132.7	118.1	1.18	1.18
90	597.0	656.7	149.2	143.3	149.2	132.8	1.33	1.33
100	663.3	729.6	165.8	159.2	165.8	147.6	1.48	1.48
120	796.0	875.6	199.0	191.0	199.0	177.1	1.77	1.77
140	928.6	1021.5	232.2	222.9	232.2	206.6	2.07	2.07
160	1061.3	1167.4	265.3	254.7	265.3	236.1	2.37	2.37
180	1193.9	1313.3	298.5	286.5	298.5	265.7	2.66	2.66
200	1326.6	1459.3	331.7	318.4	331.7	295.2	2.96	2.96
250	1658.3	1824.1	414.6	398.0	414.6	369.0	3.70	3.70
300	1989.9	2188.9	497.5	477.6	497.5	442.8	4.44	4.44
350	2321.6	2553.7	580.4	557.2	580.4	516.5	5.18	5.18
400	2653.2	2918.5	663.3	636.8	663.3	590.3	5.92	5.92
450	2984.9	3283.3	746.2	716.4	746.2	664.1	6.66	6.66
500	3316.5	3648.2	829.1	796.0	829.1	737.9	7.40	7.40
550	3648.2	4013.0	912.0	875.6	912.0	811.7	8.13	8.13
600	3979.8	4377.8	995.0	955.2	995.0	885.5	8.87	8.87
650	4311.5	4742.6	1077.9	1034.7	1077.9	959.3	9.61	9.61
700	4643.1	5107.4	1160.8	1114.3	1160.8	1033.1	10.35	10.35
750	4974.8	5472.2	1243.7	1193.9	1243.7	1106.9	11.09	11.09
800	5306.4	5837.0	1326.6	1273.5	1326.6	1180.7	11.83	11.83
900	5969.7	6566.7	1492.4	1432.7	1492.4	1328.3	13.31	13.31
1000	6633.0	7296.3	1658.3	1591.9	1658.3	1475.8	14.79	14.79



3 Partes de Utech U500 Color de Una Etapa  
1 Parte de Utech U500 Hardener

Nota: Sera importante la exactitud de peso en cada uno de los componentes

Recuerda: mezclar al adicionar cada producto



Utilizar protección respiratoria adecuada  
CEMSA recomienda el uso de mascarilla de aire fresco



CEMSA  
Recubrimientos



@CEMSA



Teléfonos:  
35368988  
35369458

# UTECH 2k 100



Mezcla	2k100 Primer		Activador 2 K 100	
	ML	GMS	ML	GMS
10	8.0	10.4	2.0	1.8
20	16.0	20.8	4.0	3.6
30	24.0	31.2	6.0	5.3
40	32.0	41.6	8.0	7.1
50	40.0	52.0	10.0	8.9
60	48.0	62.4	12.0	10.7
70	56.0	72.8	14.0	12.5
80	64.0	83.2	16.0	14.2
90	72.0	93.6	18.0	16.0
100	80.0	104.0	20.0	17.8
120	96.0	124.8	24.0	21.4
140	112.0	145.6	28.0	24.9
160	128.0	166.4	32.0	28.5
180	144.0	187.2	36.0	32.0
200	160.0	208.0	40.0	35.6
250	200.0	260.0	50.0	44.5
300	240.0	312.0	60.0	53.4
350	280.0	364.0	70.0	62.3
400	320.0	416.0	80.0	71.2
450	360.0	468.0	90.0	80.1
500	400.0	520.0	100.0	89.0
550	440.0	572.0	110.0	97.9
600	480.0	624.0	120.0	106.8
650	520.0	676.0	130.0	115.7
700	560.0	728.0	140.0	124.6
750	600.0	780.0	150.0	133.5
800	640.0	832.0	160.0	142.4
900	720.0	936.0	180.0	160.2
1000	800.0	1040.0	200.0	178.0



4 Partes de Utech 350 Color de Una Etapa  
1 Parte de Utech U350 Hardener

Nota: Sera importante la exactitud de peso en cada uno de los componentes  
Recuerda: mezclar al adicionar cada producto



Utilizar protección respiratoria adecuada  
CEMSA recomienda el uso de mascarilla de aire fresco



CEMSA  
Recubrimientos



@CEMSA



Teléfonos:  
35368988  
35369458

# UTECH 2k 100



Mezcla	2k100 Primer		Activador 2 K 100	
	ML	GMS	ML	GMS
10	8.0	10.4	2.0	1.8
20	16.0	20.8	4.0	3.6
30	24.0	31.2	6.0	5.3
40	32.0	41.6	8.0	7.1
50	40.0	52.0	10.0	8.9
60	48.0	62.4	12.0	10.7
70	56.0	72.8	14.0	12.5
80	64.0	83.2	16.0	14.2
90	72.0	93.6	18.0	16.0
100	80.0	104.0	20.0	17.8
120	96.0	124.8	24.0	21.4
140	112.0	145.6	28.0	24.9
160	128.0	166.4	32.0	28.5
180	144.0	187.2	36.0	32.0
200	160.0	208.0	40.0	35.6
250	200.0	260.0	50.0	44.5
300	240.0	312.0	60.0	53.4
350	280.0	364.0	70.0	62.3
400	320.0	416.0	80.0	71.2
450	360.0	468.0	90.0	80.1
500	400.0	520.0	100.0	89.0
550	440.0	572.0	110.0	97.9
600	480.0	624.0	120.0	106.8
650	520.0	676.0	130.0	115.7
700	560.0	728.0	140.0	124.6
750	600.0	780.0	150.0	133.5
800	640.0	832.0	160.0	142.4
900	720.0	936.0	180.0	160.2
1000	800.0	1040.0	200.0	178.0



4 Partes de Utech 350 Color de Una Etapa  
1 Parte de Utech U350 Hardener

Nota: Sera importante la exactitud de peso en cada uno de los componentes  
Recuerda: mezclar al adicionar cada producto



Utilizar protección respiratoria adecuada  
CEMSA recomienda el uso de mascarilla de aire fresco



CEMSA  
Recubrimientos



@CEMSA



Teléfonos:  
35368988  
35369458

# UTECH 2k 100 Flexibilizado



Mezcla	2k100 Primer		Elast o Actif		Activador 2 K 100	
	ML	GMS	ML	GMS	ML	GMS
ML	60.0	78.0	20.0	19.3	20.0	17.8
100	120.0	156.0	40.0	38.5	40.0	35.6
200	180.0	234.0	60.0	57.8	60.0	53.4
300	240.0	312.0	80.0	77.0	80.0	71.2
400	300.0	390.0	100.0	96.3	100.0	89.0
500	360.0	468.0	120.0	115.6	120.0	106.8
600	420.0	546.0	140.0	134.8	140.0	124.6
700	480.0	624.0	160.0	154.1	160.0	142.4
800	540.0	702.0	180.0	173.3	180.0	160.2
900	600.0	780.0	200.0	192.6	200.0	178.0
1000	660.0	858.0	220.0	211.9	220.0	195.8
1100	720.0	936.0	240.0	231.1	240.0	213.6
1200	780.0	1014.0	260.0	250.4	260.0	231.4
1300	840.0	1092.0	280.0	269.6	280.0	249.2
1400	900.0	1170.0	300.0	288.9	300.0	267.0
1500	960.0	1248.0	320.0	308.2	320.0	284.8
1600	1020.0	1326.0	340.0	327.4	340.0	302.6
1700	1080.0	1404.0	360.0	346.7	360.0	320.4
1800	1140.0	1482.0	380.0	365.9	380.0	338.2
1900	1200.0	1560.0	400.0	385.2	400.0	356.0
2000	1260.0	1638.0	420.0	404.5	420.0	373.8
2100	1320.0	1716.0	440.0	423.7	440.0	391.6
2200	1380.0	1794.0	460.0	443.0	460.0	409.4
2300	1440.0	1872.0	480.0	462.2	480.0	427.2
2400	1500.0	1950.0	500.0	481.5	500.0	445.0
2500	1560.0	2028.0	520.0	500.8	520.0	462.8
2600	1620.0	2106.0	540.0	520.0	540.0	480.6
2700	1680.0	2184.0	560.0	539.3	560.0	498.4
2800	1740.0	2262.0	580.0	558.5	580.0	516.2
2900	1800.0	2340.0	600.0	577.8	600.0	534.0
3000	1860.0	2418.0	620.0	597.1	620.0	551.8
3100	1920.0	2496.0	640.0	616.3	640.0	569.6
3200	1980.0	2574.0	660.0	635.6	660.0	587.4
3300	2040.0	2652.0	680.0	654.8	680.0	605.2
3400	2100.0	2730.0	700.0	674.1	700.0	623.0
3500	2160.0	2808.0	720.0	693.4	720.0	640.8
3600	2220.0	2886.0	740.0	712.6	740.0	658.6
3700	2280.0	2964.0	760.0	731.9	760.0	676.4
3800	2340.0	3042.0	780.0	751.1	780.0	694.2

Nota: Sera importante la exactitud de peso en cada uno de los componentes

Recuerda: mezclar al adicionar cada producto



Utilizar protección respiratoria adecuada  
CEMSA recomienda el uso de mascarilla de aire fresco



CEMSA  
Recubrimientos



@CEMSA



Teléfonos:  
35368988  
35369458

# UTECH U 350 Single Stage



Mezcla	Utech U350 Single		Utech U350		Super Acelerador 998	
	ML	GMS	ML	GMS	ML	GMS
10	7.5	8.3	2.5	2.5	0.15	0.15
20	15.0	16.5	5.0	5.0	0.30	0.30
30	22.5	24.8	7.5	7.5	0.44	0.44
40	30.0	33.0	10.0	10.0	0.59	0.59
50	37.5	41.3	12.5	12.5	0.74	0.74
60	45.0	49.5	15.0	15.0	0.89	0.89
70	52.5	57.8	17.5	17.5	1.04	1.04
80	60.0	66.0	20.0	20.0	1.18	1.18
90	67.5	74.3	22.5	22.5	1.33	1.33
100	75.0	82.5	25.0	25.0	1.48	1.48
120	90.0	99.0	30.0	30.0	1.77	1.77
140	105.0	115.5	35.0	35.0	2.07	2.07
160	120.0	132.0	40.0	40.0	2.37	2.37
180	135.0	148.5	45.0	45.0	2.66	2.66
200	150.0	165.0	50.0	50.0	2.96	2.96
250	187.5	206.3	62.5	62.5	3.70	3.70
300	225.0	247.5	75.0	75.0	4.44	4.44
350	262.5	288.8	87.5	87.5	5.18	5.18
400	300.0	330.0	100.0	100.0	5.92	5.92
450	337.5	371.3	112.5	112.5	6.66	6.66
500	375.0	412.5	125.0	125.0	7.40	7.40
550	412.5	453.8	137.5	137.5	8.13	8.13
600	450.0	495.0	150.0	150.0	8.87	8.87
650	487.5	536.3	162.5	162.5	9.61	9.61
700	525.0	577.5	175.0	175.0	10.35	10.35
750	562.5	618.8	187.5	187.5	11.09	11.09
800	600.0	660.0	200.0	200.0	11.83	11.83
900	675.0	742.5	225.0	225.0	13.31	13.31
1000	750.0	825.0	250.0	250.0	14.79	14.79



3 Partes de Utech 350 Color de Una Etapa  
1 Partes de Utech U350 Hardener

Nota: Sera importante la exactitud de peso en cada uno de los componentes

Recuerda: mezclar al adicionar cada producto



Utilizar protección respiratoria adecuada  
CEMSA recomienda el uso de mascarilla de aire fresco



CEMSA  
Recubrimientos



@CEMSA



Teléfonos:  
35368988  
35369458